lenovo.

IdeaPad Tablet

A1-07

ユーザーガイド V1.1

 $\triangle \triangle \square$

ご使用前に

付属のユーザーマニュアルに記載された 安全に関する注意事項と重要な注記をお読みください。



目次

第01章

IdeaPad Tablet A1-07の概要

- 1-1 外観の説明
- 1-2 ボタンの説明
- 1-3 IdeaPad Tablet A1-07 の電源を入れる・切る
- 1-4 画面バックライトを点灯・消灯する
- 1-5 画面のロック・ロック解除
- 1-6 ナビゲーションのヒント
- 1-7 4分割デスクトップ
- 1-8 ホーム画面
- 1-9 ホーム画面の切り替え
- 1-10 ステータスバー
- 1-11 最近使用したアプリケーション
- 1-12 アプリケーションの管理
- 1-13 テキストの入力

第02章

インターネットへの接続

- 2-1 Browser (ブラウザ)
- 2-2 Lenovo App Shop

第03章

アプリケーション

- 3-1 電卓
- 3-2 カレンダー
- 3-3 カメラ

- 3-4 時計
- 3-5 連絡先
- 3-6 メール
- 3-7 ESファイルエクスプローラ
- 3-8 ギャラリー
- 3-9 音楽

第 04 章

設定

- 4-1 無線とネットワーク
- 4-2 音の設定
- 4-3 画面の設定
- 4-4 現在地情報とセキュリティ
- 4-5 アプリケーション
- 4-6 アカウントと同期
- 4-7 バックアップと復元
- 4-8 ストレージ
- 4-9 言語とキーボード
- 4-10 バックアップ
- 4-11 日付と時刻
- 4-12 タブレット情報

IdeaPad Tablet A1-07の概要

*特殊モデルのみ

- 1-1 外観の説明
- 1-2 ボタンの説明
- 1-3 IdeaPad Tablet A1-07 の電源を入れる・切る
- 1-4 画面バックライトを点灯・消灯する
- 1-5 画面のロック・ロック解除
- 1-6 ナビゲーションのヒント
- 1-7 4分割デスクトップ
- 1-8 ホーム画面
- 1-9 ホーム画面の切り替え
- 1-10 ステータスバー
- 1-11 最近使用したアプリケーション
- 1-12 アプリケーションの管理
- 1-13 テキストの入力

1-1 外観の説明

図は参考用を示しており、標準型の実物とは異なる場合があります。

1-2 ボタンの説明

電源ボタン

- シャットダウンモードで、このボタンを押し続けて(約 $2\sim3$ 秒) IdeaPad Tablet A1-07 の電源を入れます。
- IdeaPad Tablet A1-07 の電源が入ったら、このボタンを押して点

灯している画面表示を停止します。画面表示が停止しているとき に、再度このボタンを押して画面を再点灯させます。

- IdeaPad Tablet A1-07の電源を入れた後で、このボタンを押し続けると(約2~3秒)、IdeaPad Tablet A1-07の「Tablet オブション」ボップアップボックスが表示されます。IdeaPad Tablet A1-07をシャットダウンするには、「電源を切る」ボップアップボックスの「OK」を押します。
- IdeaPad Tablet A1-07 の電源を入れた後で強制的にシャットダウンするには、このボタンを押し続けます(約6秒)。

音量ボタン

• 音量を調節します。

画面回転ロックボタン

- 画面の方向をロックし、回転できないようにするにはボタンを 「下」に設定します。
- 画面の方向のロックを解除し、回転できるようにするにはボタンを 「上」に設定します。

*SIM カードソケット

• SIM カードスロットは装置のフレームの左下にあります。「電源を切る」モードで、とがった物の先端をソケットの上の小さな穴に挿入してストッパーピンを飛び出させ、その後 SIM カードを挿入します。SIM カードを取り出すには、「電源を切る」モードで、SIM カードをカチッという音がするまでスロットに押し、そして取り出します。

1-3 IdeaPad Tablet A1-07 の電源を入れる・切る

IdeaPad Tablet A1-07 の電源を入れる

IdeaPad Tablet A1-07 の右上にある「電源」ボタンを押し続けます。 Lenovo とスタートアップ画面が順に表示され、IdeaPad Tablet A1-07 の電源が入ったことを示します。

IdeaPad Tablet A1-07 の電源を切る

IdeaPad Tablet A1-07 右上の「電源」ボタンを、画面に「タブレットオプション」が表示されるまで押し続け、「電源を切る」を選択して、「OK」を押し、IdeaPad Tablet A1-07 の電源を切ります。

*3G 有効バージョンの場合は、必ず SIM カードを「電源を切る」モードで挿入または取り出してください。装置の電源が入っているときにこの作業を行うと、SIM カードが損傷する恐れがあります。

1-4 画面バックライトを点灯・消灯する

画面バックライトを点灯する

スタンバイモードで IdeaPad Tablet A1-07 の右上の「電源」ボタンをタップすると、画面が「ウェイクアップ」します。装置の画面が点灯し、バックライトの電源が入ったことを示します。

画面バックライトを消灯する

IdeaPad Tablet A1-07の電源が入っているときに一時的に使用しない場合には、右上の「電源」ボタンをタップして画面のバックライトを消灯することができます。IdeaPad Tablet A1-07 はスタンバイモードになって節電します。

1-5 画面のロック・ロック解除

画面ロック

オートロック

している。 一般定」の<表示>で「画面消灯」を設定することができます。ブリセットしたスタンバイ時間以内に何も操作を行わないと、画面のバックライトが自動的に消灯し、装置がロックされます。



手動ロック

IdeaPad Tablet A1-07 の電源が入っているときに一時的に使用しない場合には、右上の「電源」ボタンをタップして画面を暗くすることができます。そうすると装置はスタンバイモードになり、ロックされます。

ロックの解除法

スタンバイモードで IdeaPad Tablet A1-07 の右上の「電源」ボタンをタップすると、画面表示の明るさが通常のレベルに戻ります。また、下図のように、画面の指示に従ってロックアイコンをタッチして右にスライドさせ、画面のロックを解除することもできます。



画面ロックパターンの設定

「設定」画面の<現在地情報とセキュリティ>内の<画面ロックの設定>をタッチして画面ロックパターンを設定することができます。この機能を有効にした場合は、装置を使用する前にロック解除パターンを描いて画面のロックを解除する必要があります。

1-6 ナビゲーションのヒント

- Lenovo App Shop ・ Lenovo App Shop に入ります。
- 機能メニュー : アプリケーションの機能メニューを表示します。
- アプリケーション表示します。

- ホーム : ホーム画面に戻ります。または、ボタンを2秒間押すと、最近使用したアプリケーションが表示されます。
- 戻る =: ホーム画面に戻ります。
- Browser(ブラウザ) 🖤: インターネットを参照します。



1 - Lenovo App 4 - ホーム Shop

2-機能メニュー 5-戻る

3 - アプリケーシ 6 - Browser (ブ

ラウザ)

ン



1-8 ホーム画面

このデスクトップでは、最も頻繁に使用するアプリケーションをすばやく 表示して起動することができます。

ホーム画面では、ウイジェットまたはショートカットを追加し、壁紙を変更することもできます。

• 空白スペースに約2秒間タッチします。「ホーム画面に追加」ポップアップが表示されるので、ウィジェットとショートカットを追加できます。また、壁紙を変更することもできます。希望のウィジェット、ショートカット、その他の項目をホーム画面に追加できま



• ホーム画面上の項目を削除するには、画面下部に「ごみ箱」アイコンが表示されるまで、そのガジェットを押し続け、その後ガジェットアイコンを「ごみ箱」アイコン上にドラッグレ、ドロップレます。

1-9 ホーム画面の切り替え

IdeaPad Tablet A1-07 には複数のデスクトップが用意されています。 画面を指でスライドさせて表示を切り替え、ホーム画面間でアイコンを移動することができます。

1-10 ステータスバー

システムメッセージがある場合は、 IdeaPad Tablet A1-07 に表示されます。

「Wi-Fi接続状態」、「信号レベル」、「電源レベル」、「充電状態」、およびその他のタブレットの詳細な通知に関する情報を入手することができます。

画面上部の「ステータスバー」をタッチレ、それを下にドラッグすると、「通知パネル」が表示されます。 ずボタンを押して、「無線とネットワーク」、「音」、「表示」、「現在地情報とセキュリティ」、「アプリケーション」などの詳細設定を開きます。



1-11 最近使用したアプリケーション

タブレットは最近使用したアプリケーションを記憶しています。

を約2秒間タッチすると、最近使用したアプリケーションのリストが開きます。各アプリケーションはタッチすると開きます。



1-12 アプリケーションの管理

ホーム画面のをタップしてアプリケーションリストを開きます。

「**設定**」の「アプリケーション」内の「アプリケーションの管理」に 入ることができます。

アンインストール

「ダウンロード済み」と希望のアプリケーションを順にタップし、上部の「**アンインストール**」ボタンを押してアプリケーションをアンインストールします。

設定の停止・変更

「すべて」または「実行中」、希望のアプリケーション、希望のオプションを順にタップします。

インストール

アプリケーションリストで「Lenovo App Shop」を9ップします。詳細は、第 2章の「Lenovo App Shop」を参照してください。

ダウンロードする適切なアプリケーションを選択します。

1-13 テキストの入力

IdeaPad Tablet A1-07 を使用中に連絡先情報を「連絡先」に追加したり SMS メッセージを入力・編集する場合は、仮想キーボードから直接タッチ 画面にテキストを入力することができます。漢字、英文字、数字記号も直接タッチ画面に入力することができます。


入力方法エディターの切り替え

入力ボックスを押し続けてソフトキーボードを表示します。

システムキーボード



文字と数字の切り替え



• と を タッチすると、インジケータが表示されるので、大文字 を入力できます。

入力オプション

キーボードの 日本語 をタッチして「Input language (入力言語)」メニューを開きます。このメニューで入力言語を選択できます。

音声入力

• キーボードの をタッチして「音声入力」を開きます。

*特殊モデルのみ

インターネットへの接続

*特殊モデルのみ

- 2-1 Browser (ブラウザ)
- 2-2 Lenovo App Shop

2-1 Browser (ブラウザ)

ウェブブラウザでインターネットにアクセスするには、ネットワークサポートが必要です。 ネットワークサポートに問題がある場合には、ネットワークオペレーターまたはサービスプロバイダーに直接ご相談ください。

IdeaPad Tablet A1-07 内のウェブブラウザは、ビジネス用および 個人用の Wi-Fi ネットワークを経由してインターネットにアクセス することができます。

アプリケーションリスト内の「Browser(ブラウザ)」をタッチ してブラウザを開きます。

ブラウザは次の機能をサポートしています。

ウェブアドレスを入力する

入力テキストボックスをタッチして、ポップアップソフトキーボード でウェブアドレスを入力します。 続いて、ソフトキーボードの

Go

をタッチしてウエブページを開きます。

終了

下部のバーの「🔂」をタッチしてブラウザを終了します。

ブックマーク

好みのウェブページにブックマークを付けると、すぐに参照できます。 これには3つのタブがあります。

ブックマーク:

追加したウェブアドレスのリストを表示します。 ブックマークを追加することもできます。 ウェブアイコンを押し続けて、リンク編集用のポップアップウィンドウを開きます。 選択したウェブサイトを開いたり、編集、コピー、共有、削除したりすることができ、また、ショートカットの作成、ホームページとして設定する等の操作を行うことができます。

よく使用:

最近参照したウェブアドレスのリストを表示します。

履歴:

最近参照したウェブアドレスのリストを表示します。

新しいウィンドウ・ウィンドウ

この機能は主に新規のウェブページウィンドウを開くために、または、すでに開いてあるウィンドウを切り替えるために使用します。

付加機能

目をタッチして、その他の機能を表示します。

再読み込み: **を**タッチしてウェブページを手動で再読み込みします。

進む: シをタッチして次のページに進みます。

ブックマーク: をタッチしてブックマークを管理します。 **な**タッチして現在のページにブックマークを付けます。

その他: ② をタッチしてオプションリストを開きます。 これらのオプションには、「ブックマークの追加」、「ページ内検索」、「テキストの検索」「ページ情報」、「ページの共有」、「ダウンロード項目」および「設定」が含まれています。

ページのズームイン・アウト: ページを自動的に画面サイズに合わせることができ、2本の指で画面をタッチし、その距離を長く・短くすることによってページをズームイン・アウトすることもできます。

戻る: をタッチして前のページに戻ります。

2-2 Lenovo App Shop

アプリケーションリスト内で、「Lenovo App Shop」をタッチして Lenovo App Shop インターフェースを開きます。 注意: この機能を使用するにはネットワークサポートが必要です。 ネットワークサポートに問題がある場合には、ネットワークオペレーターまた

はサービスプロバイダーにご相談ください。

<New (新規) >ページを開いたら、上部の<All Categories (すべてのカテゴリー) >、<New (新規) >、<Bestsellers (ベストセラー) >、<Recommended (推奨) >、および<All (すべて) >、<Free (フリー) >のタブの中から 1 つを選択することができます。

IdeaPad Tablet A1-07 用のアプリケーションをダウンロードするには、まず「Lenovo アカウント」に登録する必要があります。 「Lenovo アカウント」に登録すると、そこにログインし、フリーアプリケーションを選択して IdeaPad Tablet A1-07 にダウンロードすることができます。

All Categories (すべてのカテゴリー)

<Lenovo App Shop>ページの上部の「すべてのカテゴリー」タブをクリックして<Lenovo App Shop>カテゴリーリストに入ります。

New (新規)

クリックして最新のソフトウェアアプリケーションを表示します。

Bestsellers (ベストセラー)

クリックして最も人気のあるアプリケーションを表示します。

Recommended(推奨)

クリックして推奨されているアプリケーションを表示します。

All (すべて)

クリックしてすべてのアプリケーションを表示します。

Free (フリー)

クリックしてフリーアプリケーションを表示します。

*特殊モデルのみ

*特殊モデルのみ

- 3-1 電卓
- 3-2 カレンダー
- 3-3 カメラ
- 3-4 時計
- 3-5 連絡先
- 3-6 メール
- 3-7 ESファイルエクスプローラ
- 3-8 ギャラリー
- 3-9 音楽

3-1 電卓

アプリケーションリスト内の「 電卓」をタッチして電卓アプリケーションに入ります。

3-2 カレンダー

新規のカレンダー項目

新規のイベントは、時間をタッチレ続けて作成することができます。

カレンダーイベントの管理

■機能メニューをタップして、日のビュー、週のビュー、および月のビュー間で切り替えることができます。

日のビュー: 日のビュー内のイベントをタッチし続けて、そのイベントを作成、表示、編集、または削除します。

週のビュー: 週のビュー内のイベントをタッチし続けて、そのイベントを作成、表示、編集、または削除します。

月のビュー: 月のビュー内のいずれかの日をタッチして日のビューに入ると、日のビュー内のイベントを管理することができます。

注意: どの「カレンダー」のビュー内でも、他の日、週、または月のビューから、 をタップレ、機能メニュー下部の「 今日」ボタンを選択することによって、今日または今週および今月にすばやく戻ることができます。

3-3 カメラ

アプリケーションリスト内の「カメラ」をタッチして写真撮影と動画録画のプレビューインターフェースを開きます。 見つかったビューが画面に表示されます。 この表示から次の操作を行うことができます。

カメラを切り替える

パッドには2台のカメラが装着されています。 カメラインターフェ ーストで、

しなからないで、機能メニューが表示されるので、

を選択して、前後のカメラを切り替えます。

写真

写真の撮影


写真撮影プレビューインターフェース内で、画面上の してスナップショットを撮影します。

ビデオレコーダー: 動画録画モードに切り替えます。

____露出、表示サイズ、写真の画質、色効果、カメラ設定。

◇ 位置情報を記録する

ホワイトバランス



写真の表示

写真撮影プレビューインターフェース内で、右下の「写真プレビュー」をタッチして、ポートレートモードで、写真プレビューインターフェースを開きます。 ここでは、写真のスライドショーを設定・表示することができます。

写真の保存場所

撮影した写真はすべて「ニーギャラリー」アプリケーションに保存

されます。 アプリケーションリスト内で、「 ギャラリー」をタッチして撮影したすべての写真のリストを開きます。

動画

動画録画

動画録画プレビューインターフェース内で、録画を開始するには画面



◯ カメラ: 写真撮影モードに切り替えます。







動画の表示

ポートレートモードで、前回最後に録画した動画のサムネイル画像が動画録画プレビューインターフェースの右下隅に表示されます。 サムネイルをタッチして動画表示インターフェースを開きます。

動画の保存場所

録画した動画はすべて「ニュギャラリー|アプリケーションに自動

3-4 時計

アプリケーションリスト内の「時計」をタッチして「時計」のビューを開きます。

アラームを設定するには「**()**」をタッチしてから、「アラームの 設定」をタッチします。

アラームが鳴ったら「**停止**」をタッチして停止するか、「スヌーズ」をタッチして 10 分間遅らせます。

3-5 連絡先

アプリケーションリスト内の「連絡先」をタッチします。

連絡先の追加

「連絡先」のメインベージで、「**し**」をタッチして、機能メニューで<連絡先を新規登録>を選択し、その連絡先の関連情報を入力します。 終了したら、<完了>ボタンをタップします。

連絡先の編集

「連絡先」の詳細ページで、 **し**をタッチレ、機能メニューで **と** 選択すると、編集モードに入り、連絡先を編集することができます。

3-6 メール

IdeaPad Tablet A1-07 のメールボックスを使用するにはネットワークサポートが必要です。 ネットワークサポートに問題がある場合には、ネットワークオペレーターまたはサービスプロバイダーに直接

ご相談ください。

アプリケーションリスト内の「ジメール」をタッチします。

3-7 ES ファイルエクスプローラ

ルート

ページの左上隅のボタンをタップすると、すぐにローカルストレージのルートディレクトリに戻ります。

新規

■をタップして、「・新規」を選択すると、新規のファイルまたはフォルダを作成し、エンジンを検索できます。 また、各フォルダあるいはファイルの名前を編集することができます。 「OK」をタッチすると、システムはファイルが正常に作成されたことを通知してきます。

オペレーション

■をタップレ、「 すべレーション」を選択すると、貼り付け、切り取り、コピー、名前を変更する、削除などができます。

- コピー・貼り付け: ファイルリスト内で、 をタップレ、1つ以上のファイルを選択し、「オペレーション」の下の「コピー」をタッチします。 貼り付ける場所を選択し、「貼り付け」をタッチします。
- 削除: ファイルリスト内で、 をタップし、1つ以上のファイルを選択し、「オペレーション」の下の「削除」をタッチして選択したファイルを削除します。

詳細は、をタップし、ESファイルエクスプローラのヘルプの説明を参照してください。

3-8 ギャラリー

「キャラリー」をタッチして<ギャラリー>アプリケーションを起動します。写真アプリケーションのホームページで、アルバムをタッチしてから画面右上隅のでスライドさせると、 ルバムまたはまます。

ギャラリーページで

ギャラリーとカメラ: ギャラリーまたはカメラを選択できます。

- ◯ カメラ: カメラに切り替えます。

写真リストページで

写真を選択し、
ボタンをタッチすると、スライドショーモード
に入ります。

3-9 音楽

アプリケーションリスト内の「 音楽」をタッチして音楽アプリケーションを起動し、再生したい項目を選択します。 付属の USB ケーブルを使用して、コンピュータから音楽をコピーすることができます。

音楽ページの上部のボタンをタッチして、音楽ファイルを「アーティスト」、「アルバム」、「曲」、または「プレイリスト」別に分類することができます。

音楽プレーヤーの調節

音量は「パッド」横の音量ボタンを押して調節します。

上/ == 再生/一時停止

: プレイリスト

* シャッフル

: 繰り返し

音楽プレーヤーのページでをタッチするとホームページに戻り、他のアプリケーションを開くことができますが、音楽は停止しません。音楽を停止・変更するには、画面上部のステータスバーをタッチし、下にドラッグし、
を選択します。

*特殊モデルのみ

*特殊モデルのみ

- 4-1 無線とネットワーク
- 4-2 音の設定
- 4-3 画面の設定
- 4-4 現在地情報とセキュリティ
- 4-5 アプリケーション
- 4-6 アカウントと同期
- 4-7 バックアップと復元
- 4-8 ストレージ
- 4-9 言語とキーボード
- 4-10 バックアップ
- 4-11 目付と時刻
- 4-12 タブレット情報

アプリケーションリスト内で、「

設定」をタッチして「設定」
インターフェースに入ります。

4-1 無線とネットワーク

この設定モジュールには次の項目が含まれています。 機内モード、Wi-Fi、Wi-Fi 設定、Bluetooth、Bluetooth 設定、テザリングとポータブルアクセスポイント、VPN 設定、3G モバイルネットワーク (特殊モデルのみ)。

機内モード

機内モードを有効にすると、IdeaPad Tablet A1-07 のすべての無

Wi-Fi/Wi-Fi 設定

Wi-Fi 機能を有効/無効にすることができます。

Wi-Fi が有効になると、IdeaPad Tablet A1-07 は使用可能な無線ネットワークを自動的にスキャンし、それらを Wi-Fi ネットワークリストに表示します。

すべてのLAN についてネットワークステータスを示す次のアイコン

があります。
は、ネットワークにはパスワードが不要であり、

直接接続することができることを示し、 は、ネットワークが暗 号化されていて、パスワードを入力した場合にのみ接続できることを 示しています。

リストで接続するネットワークにタッチします。

「 詳細設定」を選択して、静的 IP 設定を設定します。 また、 < Wi-Fi ネットワークを追加>を選択して、ネットワークを手動で追加することもできます。

- Wi-Fi: Wi-Fi 機能スイッチ。
- **ネットワークの通知:** スイッチを入れると、システムは開いているネットワークがあるかどうかを通知してきます。
- Wi-Fi のスリープ設定: **し**をタッチレ、「 詳細設定」で「Wi-Fi のスリープ設定」を選択します。 画面が OFF になったとき (より多くのモバイルデータを使用)、電源接続時はスリープにしない、またはスリープにしない (より多くのバッテリ電力を使用)。

Bluetooth/Bluetooth 設定

Bluetooth 技術を使用して、他の Bluetooth 互換装置との無線接続を確立することができます。 そのような Bluetooth 互換装置にはステレオイヤホン、キーボード等があります。

Bluetooth 対応装置は他の装置と電波によって通信を行うので、IdeaPad Tablet A1-07を他の装置の正反対の位置に置く必要はありません。 2 台の装置の最大距離が 10m(約 32 フィート)を超えないことを確認するだけで結構です。 ただし、Bluetooth 接続は壁や他の電子装置などの障害物の干渉を受ける可能性があることに留意してください。

IdeaPad Tablet A1-07 は V2.0 の Bluetooth 仕様をサポートしています。 IdeaPad Tablet A1-07 と他の Bluetooth 対応装置との間の相互動作を確実にするために、お持ちの IdeaPad Tablet A1-07 モデルに対応する Lenovo 承認済みの付属品のみを使用してください。また、他の装置が IdeaPad Tablet A1-07 と共に使用できるかどうかを、メーカーに確認してください。

Bluetooth の使用が制限される場合もあります。 関連情報については、地域の関係当局またはサービスプロバイダーにご相談ください。

Bluetooth 技術を必要とする機能を使用する場合、またはそれらの機能をバックグランドで使用する場合は、IdeaPad Tablet A1-07のバッテリ電力が通常よりも多く消費され、バッテリの寿命が短くなります。 Bluetooth 設定では、次の操作を実行することができます。

Bluetooth 装置: Bluetooth のスイッチを入れると、IdeaPad Tablet A1-07 は近くの範囲で検出される
Bluetooth 対応装置のリストを自動的に表示します(つまり、装置をスキャンします)。

テザリングとポータブルアクセスポイント

タブレットのモバイルデータ接続を、USBを介して、またはポータブル Wi-Fi アクセスポイントとして共有することができます。

VPN 設定

これらの設定により、各種の VPN (バーチャルプライベートネットワーク) を追加およびセットアップすることができます。

3G モバイルネットワーク (特殊モデルのみ)

3G モバイルネットワーク機能を有効/無効にすることができます。 ネットワークサポートに問題がある場合には、ネットワークオペレー ターまたはサービスプロバイダーにご相談ください。

4-2 音の設定

このオプションにタッチして「音の設定」インターフェースに入ります。 この設定には、全般(マナーモード、バイブ、音量)、通知(通知音)およびフィードバック(タッチ操作音、選択時の操作音、画面ロックの音および入力時バイブレーション)があります。

4-3 画面の設定

画面の設定オプションには次の項目があります。 画面の明るさ、画面の自動回転、アニメーション表示、および画面消灯。

画面の明るさ

画面の明るさは手動で調整することができますが、「明るさを自動調整」を選択し、現在の周囲の明かりに従って IdeaPad Tablet A1-07 の画面の明るさを自動的に調整することもできます。

画面の自動回転

画面を縦横に自動回転するよう選択できます。

アニメーション表示

アニメーション表示スイッチを入れると、アプリケーションウィンドウの開閉時に IdeaPad Tablet A1-07 はアニメーションを表示して、ユーザー体験がより魅力的になります。

画面消灯

このオプションにより、何も操作が行われない場合、節電のために IdeaPad Tablet A1-07 の画面が自動的にロックされるまでの点灯 時間を選択することができます。 この時間は 15 秒、30 秒、1 分、2 分、10 分、30 分、または消灯しないに設定することができます。

4-4 現在地情報とセキユリティ

設定画面では、次の機能にアクセスすることができます。

現在地、画面のロック解除、SIM カードロック (特殊モデルのみ)、パスワード、デバイス管理および認証情報ストレージ。

現在地

無線ネットワークを使用するか GPS 衛星を使用するか選択できます。


GPS 機能の使用に関する注意事項

- GPS 衛星の受信に干渉する要因は数多くあります。干渉が強い場所(屋内、車内、または建物の間)や悪天候の間、信号を受信できないことや位置を認識するのに時間がかかることがあります。
- 安全のため、運転中はモニターを見たり、操作しないでくだ さい。
- Navdroyd は、この製品の GPS 機能を向上させることができる無料のナビゲーション・ソフトウェアです。 GPS を初めて使用する場合は、まず Wi-Fi に接続していて、Navdroydマップをダウンロードしてあることを確認してください。このバージョンでは、1つの国か地域の地図しか機能しないように制限されていることに注意してください。他の国や地域の地図をダウンロードする場合は、まず今まで使用していた地図のセットを手動で削除する必要があります。
- GPS 性能を向上させるために、Wi-Fi 接続を使用して、週に 一度以上オンライン・アップデートを確認してください。

画面のロック解除

オプションを使用すると、「パターンによるロック解除」、「PINによるロック解除」、および「パスワードによるロック解除」3つの方法のいずれかによって画面ロックを解除することができます。ここで画面ロックをキャンセルすることもできます。

<パターン>をタッチレ、画面上に指を置き(デモで示すように)、選択したロック解除パターンを描きます。 ロック解除パターンを設定すると、<指の軌跡を線で表示>をオン・オフすることができます。



「パターンによるロック解除」機能を設定し、有効にすると、画面がスライドによってロック解除された場合は常に画面上に「ロック解除」キーボードが表示されます。 「ロック解除」キーボードを使用して、選択しておいたパターンを画面上に指で描きます。 プリセットしたパターンが正しく描かれると、画面ロックが解除されます。

<PIN>をタッチします。 画面ロックを解除するための PIN コードとして、4 桁以上の数字を入力する必要があります。

<パスワード>をタッチします。 画面ロックを解除するためのパスワードとして、4 桁以上の文字を入力する必要があります。

SIM カードロック設定(特殊モデルのみ)

パスワード

<パスワードを表示>オプションにより、選択したパスワードを入力するときに、それが表示されるかどうかを決めることができます。 チェックボックスをチェックすると、パスワードが表示されます。 これにチェックを入れなければ、パスワードを入力したときに*** *とだけ表示されるため、パスワードの安全性が向上します。

デバイス管理

通常のユーザーはこれらの機能を使用することができません。 自社の適切なセキュリティポリシーを前もって設定した TsingMail ユーザーだけがこれらの機能を使用することができます。

これらの機能は、Enterprise Policy Center (Lenovo Enterprise Policy Manager) と連動します。 Enterprise Policy Cneter は Lenovo エンタープライズプラットフォームのセキュリティポリシーの執行者です。 ユーザーが Lenovo エンタープライズメールとサービス機能を有効にすると、Enterprise ポリシーセンターが自動的に 有効になります。 これにより、IdeaPad Tablet A1-07 は自社の IT 部門が設定したセキュリティポリシーを受け付けることができます。 それらのポリシーとは、強化したパスワード付きの強制的なスクリーンセーバーなどです。 これらの機能を有効にすると、IdeaPad Tablet A1-07 は自社の IT 部門から管理指示を受け付けることもできます。たとえば、離れたところからデータを消去したり、装置をリセットしたりすることができます。

認証情報ストレージ

これらの機能により、IdeaPad Tablet A1-07 は、特定の安全証明書およびその他の証明書を必要とするウェブページと LAN にアクセスすることができます。 証明書ストレージのパスワードを設定すると、保存してある適切な安全証明書および他の証明書によりウェブページあるいは LAN にアクセスすることができます。

- 安全な認証情報の使用: このオプションは、証明書ストレージのパスワードが設定されるまで使用することができません。
- **SD** カードからインストール: 証明書を SD カードからインストールすることができます。
- パスワードの設定: このオプションをタッチして証明書ストレージのパスワードを設定します。 これが正常に設定されると、「安全な認証情報の使用」のチェックボックスがチェックされ、このオプションが使用できることを示します。

• **ストレージの消去:** このオプションは、現在保存されている すべての証明書を削除し、証明書ストレージのパスワードを リセットするために使用します。

4-5 アプリケーション

これらの設定により、「提供元不明のアプリ」、「アプリケーションの管理」、「実行中のサービス」、「ストレージ使用状況」、「電池使用量」、「開発」を行うことができます(注意: 最後の機能は開発者だけが使用することができます)。

アプリケーションの管理

このオプションにより、選択したアプリケーションを簡単に管理・削除することができます。

<All (すべて) >メニューを使用して、アプリケーションリスト内にある実行中のアプリケーションまたはサードパーティソフトウェア開発者から供給されたアプリケーションをフィルターにかけることができます。

アプリケーションを選択すると、その関連情報の詳細を見ることができます。また、「アンインストール」、「キャッシュの消去」、「デフォルトの消去」などの操作を実行することもできます。

実行中のサービス

このオプションにより、実行中の複数のアプリケーションを終了・設 定することができます。

ストレージ使用状況

このオプションにより、アプリケーションが使用しているストレージを表示することができます。

電池使用量

このオプションにより、電池の使用量を見ることができます。

提供元不明のアプリ

このオプションにより、市販されていないアプリケーションをインストールすることができます。

開発

このオプションを使用できるのは開発者のみです。 これにより、開

発するアプリケーション用として使用可能なオプションを設定することができます。

- USB デバッグ: USB に接続してから、デバッグモードを使用します。 オン/オフを切り替えることができます。
- スリープモードにしない: 電池の充電中は画面をスリープに しません。 オン/オフを切り替えることができます。
- 類似ロケーションを許可: オン/オフを切り替えることができます。

4-6 アカウントと同期

これらのオプションでは、同期の全般設定とアカウントの管理を行うことができます。

同期の全般設定では、「バックグランドデータ」と「自動同期」を選択することができます。

アカウントの管理設定により、アカウントを追加し、既存のアカウントを使用することができます。 既存のアカウントを使用してログインし、自分のアカウント内の関連情報を表示することができます。また、その装置の拡張機能とアブリケーションを使用することができます。

4-7 バックアップと復元

このオプションにより、工場のデータにリセットできます。

4-8 ストレージ

このオプションにより、SD カードと内部ストレージを見ることができます。

4-9 言語とキーボード

言語設定

IdeaPad Tablet A1-07 を操作するときに使用する言語を選択することができます。

キーボード設定

この設定で入力方法を選択し、キーボードを設定することができます。

4-10 バックアップ

このオプションにより、一部のデータのバックアップと復帰を行うことができます。

4-11 日付と時刻

これらの設定により、システムの時間など、時間に関連したオプションを設定することができます。

日付と時刻設定

ネットワークを介した時間の自動更新を有効にし、タイムゾーンを選択し、特定の日付と時間を設定し、日付と時間の表示フォーマットを 設定することができます。

4-12 タブレット情報

このオプションでは、「システムアップデート」、「端末の状態」、「電池使用量」、「法的情報」、「モデル番号」、「Android バージョン」、「カーネルバージョン」、および「ビルド番号」を表示することができます。

*特殊モデルのみ

第03章: アプリケーション 目次へ戻る